

mont-bell

複数台の自転車の施錠や、フレームと前後輪を同時に施錠できる
ストレートケーブルモデル

Features a straight cable to lock up multiple bicycles, or lock both wheels to a bike frame

マルチロック 180

Multiuse Lock 180



自転車に
To a bicycle



複数台の
自転車に
To multiple bicycles



スーツケースに
To a suitcase



スキー
スノーボードに
To skis or a
snowboard

●鍵の持ち運びが不要な
ダイヤルタイプ


Unlocks with a combination

Φ5mm×1.8m

ストレートのケーブルで複数台の自転車の施錠や、フレームと前後輪の同時施錠などに使用しやすいロックです。トラベルやスノースポーツなど幅広いシーンで活躍します。解錠番号は任意の数字に設定が可能です。


The straight cable allows you to easily lock up multiple bicycles or a single bicycle to both wheels, and also works while traveling and doing winter sports. The combination can be set to your preference.

■解錠番号の設定方法 Setting your combination




①ダイヤルを回して解錠番号を
表面の解錠ラインにそろえます。
(出荷時は0-0-0に設定
されています。)

① Turn the dials to align the
combination with the unlock line.
(The default combination is 0-0-0.)



②リセットボタンを小さいマイナスド
ライバーなどで反時計回りに150
度回転させて、新しい3ケタの解
錠番号を解錠ラインにそろえます。

② Rotate the reset screw counterclockwise
150° with a small flathead screwdriver or
similar tool, then align your new 3-digit
combination with the unlock line.



③リセットボタンを元の位置に
戻すと、解錠番号が設定し
た3ケタの番号に変更され
ます。

③ Rotating the reset screw back
to its original position will set
your new 3-digit combination.

⚠ ご使用上の注意 CAUTION

○故障、破損、その他の不具合の原因となりますので、無理な力や強い衝撃を与えないでください。○設定した暗証番号は保存しておいてください。忘れた場合はすべての番号を試さないと解錠できなくなります。○本製品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。○分解、改造はしないでください。○本製品を投げたり振りまわしたりしないでください。○施錠以外の目的で使用しないでください。○本製品を自転車のホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。

○Do NOT apply excessive force or strong impacts to the product. May cause the product to break or become damaged.○Do NOT forget your combination. When forgotten, you will have to try all possible combinations to open.○This product is designed to make theft more difficult, but it does NOT guarantee complete theft prevention.○Do NOT disassemble or modify this product.○Do NOT throw or swing this product.○Do NOT use this product for any purpose other than locking.○Riding with a lock hanging close to the wheels or cranks may result in tangling, causing a fall.

【素材】亜鉛合金 (鍵本体)
スチール+樹脂 (ケーブル)
【Materials】 Lock body: zinc alloy
Cable: steel + resin

株式会社 モンベル mont-bell Co., Ltd.
本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN
お問い合わせはカスタマーサービスまで
Tel.06-6531-3544 フリーコール0088-22-0031
<https://www.montbell.com/>



台紙

44-5495-2402